



# ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

0,2 ... 2,2 кВт    220 В  
0,75... 2,2 кВт    380 В

**Малогабаритный преобразователь частоты переменного  
тока на IGBT транзисторах**

## E2-MINI

Руководство по эксплуатации

ВАЮУ.435Х21.006-02РЭ

### Содержание

|   |    |
|---|----|
| Введение .....  | 3  |
| Глава 1. Меры безопасности .....                                  | 4  |
| Глава 2. Инструкции по монтажу .....                              | 5  |
| 1. Условия эксплуатации .....                                     | 5  |
| 2. Маркировка .....   | 6  |
| 3. Спецификации .....   | 6  |
| 4. Подключение .....  | 8  |
| 5. Внешние цепи преобразователя .....                             | 10 |
| 6. Дополнительное оборудование .....                              | 11 |
| 7. Габаритные размеры и расположение клемм .....                  | 12 |
| Глава 3. Программное обеспечение .....                            | 14 |
| 1. Панель управления .....  | 14 |
| 2. Список констант управления .....                               | 16 |
| 3. Описание констант управления .....                             | 17 |
| 4. Возможные неисправности .....                                  | 25 |
| 5. Устранение неисправностей при работе с электродвигателем ..... | 28 |
| Глава 4. Требования безопасности .....                            | 29 |
| Глава 5. Комплектность .....                                      | 29 |
| Глава 6. Гарантийное и сервисное обслуживание .....               | 29 |

## Введение

- Преобразователь E2-MINI разработан для регулируемых приводов на основе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
- Данное руководство по эксплуатации описывает установку, монтаж, проверку, аварийные ситуации, а также совокупность рабочих режимов и параметров для всех типоразмеров преобразователей, относящихся к данной модели.
- В связи с постоянным совершенствованием изделия, изменениями спецификаций в настоящее руководство могут быть внесены изменения, соответствующие усовершенствованному образцу изделия.
- Изготовитель не несет ответственности за любые действия пользователя, связанные с доработкой или усовершенствованием преобразователя частоты. Действие гарантии изготовителя в данной ситуации прекращается.

## Глава 1. Меры безопасности

Перед установкой, монтажом, проверкой и включением преобразователя прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

### Перед включением питания необходимо:

- Проверить соответствие параметров окружающей среды требованиям главы 2.
- Смонтировать преобразователь на прочную негорючую поверхность.
- Проверить соответствие напряжения источника питания номинальному входному напряжению преобразователя.
- Обеспечить правильное подключение силовых цепей питания и электродвигателя, цепи заземления, а также внешних цепей управления в соответствии со схемой подключения. Все работы по подключению проводить только при обесточенном преобразователе.

**Ошибочное подключение цепей питающей сети к клеммам T1, T2 или T3 приведет к выходу преобразователя из строя при подаче питания. Действие гарантии в данном случае будет прекращено.**

### После включения питания:

- Установите в преобразователе значение номинального тока применяемого электродвигателя (константа F\_18, страница 21 данного Руководства).
- Не меняйте заводские значения констант без необходимости, так как в результате этого преобразователь может быть поврежден.
- Запрещается подключать или отключать внешние цепи преобразователя при включенном питании. Все работы необходимо проводить только при обесточенном преобразователе (после того, как погаснет индикатор пульта управления).

### Во время работы:

- Не рекомендуется отключать двигатель во время работы преобразователя - это может вызвать отключение преобразователя из-за перегрузки по току.
- Недопустимо подключать двигатель к работающему преобразователю - это приведет к отключению преобразователя из-за перегрузки по току.
- Не рекомендуется пускать и останавливать двигатель путем подачи и снятия напряжения питания преобразователя, для этого необходимо использовать сигналы пуска и останова преобразователя.
- Необходимо учитывать, что при использовании функции автоматического перезапуска двигателя и механизм могут начать работу автоматически – это необходимо учитывать при проектировании.

## Глава 2. Инструкции по монтажу


### 1. Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха от - 10 до + 50 °С
- Относительная влажность воздуха не более 95% (без образования конденсата)
- Вибрация: не более 1g при частоте < 20 Гц; не более 0,2 g при частоте 20...50 Гц

Преобразователь частоты должен быть защищен от следующих неблагоприятных факторов:

- Внешние источники нагрева
- Прямой солнечный свет
- Водяной и соляной туман или брызги
- Масляный туман или брызги
- Горючие вещества: разбавители, растворители и т.д.
- Коррозионные газы и жидкости
- Пыль и металлические частицы в воздухе
- Магнитный фон (например: сварочные агрегаты, энергетическое оборудование, расположенные поблизости)
- Радиоактивные материалы

Размещение E2-MINI в шкафу с естественной вентиляцией



### 2. Маркировка

Серия L (220 В)

| E2-MINI | - | SXX   | L                  |
|---------|---|---|--------------------|
| Серия   |   | Номинальная мощность  | Напряжение питания |
|         |   | SP25: 0,2 кВт<br>SP5: 0,4 кВт<br>S1: 0,75 кВт<br>S2: 1,5 кВт<br>S3: 2,2 кВт | L: 220 В, 1-фазное |

Серия H (380 В)

| E2-MINI | - | 00X   | H                  |
|---------|---|---|--------------------|
| Серия   |   | Номинальная мощность                          | Напряжение питания |
|         |   | 001: 0,75 кВт<br>002: 1,5 кВт<br>003: 2,2 кВт | H: 380 В, 3-фазное |

### 3. Спецификации

Базовая спецификация для серии L (220 В).

| E2-MINI                                     | SP25L  | SP5L | S1L  | S2L             | S3L  |
|---|--|------|------|-----------------|------|
| Максимальная мощность электродвигателя, кВт | 0,2  | 0,4  | 0,75 | 1,5             | 2,2  |
| Полная мощность преобразователя, кВА        | 0,25   | 0,5  | 1,0  | 2,0             | 3,0  |
| Выходной ток, А                             | 1,4  | 2,3  | 4,2  | 7,5             | 10,5 |
| Номинальное входное напряжение              | 1 Ф 220В (+10%-15%), 50 Гц (+/-5%)             |      |      |                 |      |
| Максимальное выходное напряжение            | 3 Ф 220В (пропорционально входному напряжению) |      |      |                 |      |
| Вес, кг                                     | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 1,7             | 1,7  |
| Габариты, мм                                | 72 x 132 x 118                                 |      |      | 118 x 143 x 172 |      |

Базовая спецификация для серии H (380 В).

| E2-MINI                                     | 001H   | 002H | 003H |
|---|--|------|------|
| Максимальная мощность электродвигателя, кВт | 0,75   | 1,5  | 2,2  |
| Полная мощность преобразователя, кВА        | 1,0  | 2,0  | 3,0  |
| Выходной ток, А                             | 2,3  | 3,8  | 5,2  |
| Номинальное входное напряжение              | 3 Ф 380В (+10%-15%), 50Гц (+/-5%)              |      |      |
| Максимальное выходное напряжение            | 3 Ф 380В (пропорционально входному напряжению) |      |      |
| Вес, кг                                     | 1,7  | 1,7  | 1,7  |
| Габариты, мм                                | 118 x 143 x 172                                |      |      |

## Технические характеристики

| Параметр                       | Содержание  |
|--------------------------------|---|
| Тип управляющих сигналов       | PNP   |
| Регулирование частоты          | Диапазон  |
|                                | Дискретное:   |
|                                | Аналоговое:   |
|                                | Внутреннее задание  |
|                                | Внешний сигнал задания частоты  |
|                                | Другие функции  |
| Общее управление               | Несущая частота   |
|                                | Время разгона / торможения  |
|                                | Характеристика U/F  |
|                                | Компенсация момента   |
|                                | Многофункциональный вход  |
|                                | Многофункциональный выход   |
|                                | Тормозной момент  |
|                                | Другие функции  |
| Индикация                      | 3 семисегментных индикатора, отображающих частоту / параметры / сигналы аварии. |
| Рабочая температура            | -10 ~ + 50 °C   |
| Относительная влажность        | 0~95% (без образования конденсата)  |
| Вибрация                       | не более 1g при частоте < 20 Гц,<br>не более 0,2 g при частоте 20...50 Гц       |
| Электромагнитная совместимость | Класс А (встроенный EMI фильтр)   |
| Исполнение                     | IP20  |
| Функции защиты                 | Перегрузка по току  |
|                                | Повышенное напряжение   |
|                                | Пониженное напряжение   |
|                                | Провал питания  |
| Функции защиты                 | Ограничение тока  |
|                                | Короткое замыкание на выходе  |
|                                | Неисправность заземления  |
|                                | Другие функции  |
| Монтаж                         | На винты или DIN-рейку (опция)  |

## 4. Подключение

- Между сетью переменного тока и преобразователем должен быть установлен автоматический выключатель или рубильник с предохранителями.
- В качестве нагрузки необходимо использовать трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором соответствующей мощности. Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя.
- Если на выход преобразователя подключено несколько двигателей параллельно, их суммарный потребляемый ток должен быть меньше номинального выходного тока преобразователя. Перед каждым двигателем необходимо установить соответствующее тепловое реле.
- Недопустима установка фазосдвигающих конденсаторов, LC или RC компонентов между преобразователем и двигателем.







Схема подключения цепей управления с внешним питанием



- Для снижения влияния помех и возможных проблем в эксплуатации цепи управления следует прокладывать экранированным кабелем, как показано ниже. Экран кабеля следует подключать к цепи заземления на стороне преобразователя.



- Клемма заземления преобразователя должна быть подключена к шине заземления в соответствии с требованиями ПУЭ.
- Длина заземляющего провода должна быть минимальной.
- Заземляющий провод преобразователя не должен быть подключен вместе с заземлением мощных потребителей (сварочных агрегатов и мощных электродвигателей). Они должны быть заземлены отдельно.
- Сопротивление цепи заземления не более 10 Ом.



## 5. Внешние цепи преобразователя

Силовые клеммы (ТМ1)

| Обозначение | Функциональное описание  |
|-------------|--|
| L1 / L (R)  | Вход силового питания преобразователя  |
| L2 (S)      | Однофазные модели: L, N  |
| L3 / N (T)  | Трёхфазные модели: L1, L2, L3  |
| P           | Клеммы подключения внешнего тормозного резистора (только для моделей S2L, S3L, 001H, 002H, 003H) |
| R           |  |
| T1 (U)      |  |
| T2 (V)      | Подключение двигателя  |
| T3 (W)      |  |

Управляющие клеммы (ТМ2)

| Обозначение | Функциональное описание                                    |
|-------------|--|
| 1           | Выходные клеммы реле. Многофункциональный выход (см. F_21) |
| 2           | RELAY  |
| 3           | FW   |
| 4           | RE   |
| 5           | 12 V   |
| 6           | SP   |
| 7           | RS   |
| 8           | 10 V   |
| 9           | Vi   |
| 10          | 0V   |
| 11          | FM   |

Переключатель SW1

| SW1 | Тип внешнего сигнала задания частоты   |
|-----|--|
|     | Аналоговый сигнал 0-20 мА (при F_11=1)<br>Аналоговый сигнал 4-20 мА (при F_11=2) |
|     | Аналоговый сигнал 0-10 В (при F_11=1)  |

## 6. Дополнительное оборудование

### Автоматический выключатель:

- В качестве защитного устройства и устройства отключения питания QF используйте автоматический выключатель согласно приведенной ниже таблице.
- Не используйте автоматический выключатель для оперативного управления пуском и остановом двигателя.

### Тормозной резистор:


- Для получения тормозного момента в пределах 20 – 100 % от номинального момента двигателя в моделях S2L, S3L, 001H, 002H, 003H используйте внешний тормозной резистор согласно приведенной ниже таблице.

Выбор автоматического выключателя и тормозного резистора

| Модель         | SP25L | SP5L | S1L | S2L              | S3L             | 001H             | 002H             | 003H             |
|----------------|-------|------|-----|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Авт. выкл., А  | 4     | 6    | 10  | 16               | 25              | 6                | 10               | 16               |
| Торм. резистор | -     | -    | -   | 100 Ом<br>200 Вт | 75 Ом<br>200 Вт | 750 Ом<br>200 Вт | 400 Ом<br>200 Вт | 250 Ом<br>200 Вт |


## 7. Габаритные размеры и расположение клемм

Типоразмер 1: SP25L, SP5L, S1L



Размеры в мм

| Модель           | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| SP25L, SP5L, S1L | 132 | 116 | 130 | 8.2 | 118 | 61 | 72 |




Размеры в мм

| Модель                        | A     | B     | C   | D   | E     | F   | G   |
|-------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| S2L, S3L,<br>001H, 002H, 003H | 143.1 | 127.5 | 140 | 8.0 | 171.7 | 108 | 118 |

Глава 3. Программное обеспечение

1. Панель управления



Назначение клавиш панели управления

| Клавиша      | Режим управления  | Режим программирования   |
|--------------|---|--|
| ▲            | Увеличение заданной частоты                               | 1. Увеличение порядкового номера константы<br>2. Увеличение значения константы |
| ▼<br>СБРОС   | 1. Уменьшение заданной частоты<br>2. Сброс сигнала ошибки | 1. Уменьшение порядкового номера константы<br>2. Уменьшение значения константы |
| ВВОД         | Не используется   | 1. Чтение значения констант<br>2. Запись значения констант                     |
| прог         | Переход в режим программирования                          | Выход из режима программирования   |
| пуск<br>стоп | Пуск и останов двигателя                                  | Пуск и останов двигателя   |

Режим управления


- Данный режим устанавливается после подачи питания на преобразователь. Возможен пуск и останов двигателя и изменение выходной частоты.
- При значении F\_10=0 (управление от клавиатуры) пуск двигателя осуществляется нажатием клавиши . Останов осуществляется повторным нажатием этой же клавиши.
- При значении F\_11=0 (задание от клавиатуры) возможно увеличение и уменьшение заданной частоты как в режиме останова двигателя, так и во время вращения. Увеличение и уменьшение выходной частоты осуществляется клавишами и соответственно.
- Клавиша служит также для сброса индикации ошибки преобразователя.



## Режим программирования

- Вход в режим программирования осуществляется клавишей **прог**
- Перемещение к необходимой константе осуществляется нажатием клавиш **▲** или **▼** **СБРОС**
- Просмотр значения константы нажатием клавиши **ввод**
- Изменение значения константы осуществляется нажатием клавиш **▲** или **▼** **СБРОС**
- Сохранение значения измененной константы нажатием клавиши **ввод**
- Выход из режима программирования нажатием клавиши **прог**

Ниже представлен пример изменения константы F\_01 (время разгона) с пяти секунд (заводская установка) до шести секунд. Заданная частота равна 50 Гц.



\*1 При останове отображается задание частоты (мигающая индикация).  
При работе отображается выходная частота (непрерывная индикация).

## 2. Список констант программирования

| Функция                         | F_ | Описание  | Ед.   | Диапазон   | Заводская установка | Прим. |
|---------------------------------|----|---|---|------------|---------------------|-------|
| Разгон                          | 01 | Время разгона   | 0,1с  | 0,1-999с   | 5,0                 | *1*2  |
| Торможение                      | 02 | Время торможения  | 0,1с  | 0,1-999с   | 5,0                 | *1*2  |
| Режим управления                | 03 | 0: Вперед/Стоп, Назад/Стоп<br>1: Пуск/Стоп, Вперед/Назад              | 1   | 0-1        | 0                   |       |
| Направление вращения            | 04 | 0: Вперед<br>1: Назад   | 1   | 0-1        | 0                   | *1    |
| Зависимость V/F                 | 05 | Установка зависимости U/F   | 1   | 1-3        | 1                   |       |
| Ограничение частоты             | 06 | Верхнее ограничение частоты   | 0,1Гц   | 1,0-200Гц  | 50Гц                | *2    |
|                                 | 07 | Нижнее ограничение частоты  | 0,1Гц   | 0-200Гц    | 0,0Гц               | *2    |
| Частота SP1                     | 08 | Фиксированная частота 1 (SP1)   | 0,1Гц   | 1,0-200Гц  | 10Гц                | *2    |
| Частота шаговой скорости        | 09 | Шаговая скорость  | 0,1Гц   | 1,0-200Гц  | 6Гц                 | *2    |
| Управление                      | 10 | 0: Клавиатура<br>1: Клемма FW, RE                                     | 1   | 0-1        | 0                   |       |
| Задание частоты                 | 11 | 0: Клавиатура<br>1: Клемма Vi (0-10В/0-20мА)<br>2: Клемма Vi (4-20мА) | 1   | 0-2        | 0                   |       |
| Несущая частота                 | 12 | Установка несущей частоты   | 1   | 1-10       | 5                   |       |
| Компенсация момента             | 13 | Коэффициент компенсации момента                                       | 0,1%  | 0,0-10,0%  | 0,0%                | *1    |
| Метод останова                  | 14 | 0: Торможение<br>1: Выбег   | 1   | 0-1        | 0                   |       |
| Торможение постоянным током     | 15 | Время торможения  | 0,1с  | 0,0-25,5с  | 0,5с                |       |
|                                 | 16 | Частота начала торможения   | 0,1Гц   | 1-10Гц     | 1,5Гц               |       |
|                                 | 17 | Уровень торможения  | 0,1%  | 0,0-20,0%  | 8,0%                |       |
| Тепловая защита                 | 18 | Защита по номинальному току двигателя                                 | 1%  | 0-200%     | 100%                |       |
| Многофункциональный вход        | 19 | Функция входа 1 (SP)  | 1: Шаговый режим<br>2: SP1<br>3: Аварийный останов<br>4: Блокировка<br>5: Сброс<br>6: SP2 |            | 2                   |       |
|                                 | 20 | Функция входа 2 (RS)  |   |            | 5                   |       |
| Многофункциональный выход       | 21 | Функция выхода (RELAY)  | 1: Работа<br>2: Достижение частоты<br>3: Неисправность                                    |            | 3                   |       |
| Реверс                          | 22 | 0: Реверс разрешен<br>1: Реверс запрещен                              | 1   | 0-1        | 0                   |       |
| Перезапуск при провале питания  | 23 | 0: Разрешено<br>1: Запрещено  | 1   | 0-1        | 0                   |       |
| Автоперезапуск                  | 24 | Количество попыток автоперезапуска                                    | 1   | 0-5        | 0                   |       |
| Инициализация                   | 25 | 010: Установка заводских параметров                                   |   |            |                     |       |
| Частота SP2                     | 26 | Фиксированная частота 2 (SP2)   | 0,1Гц   | 1,0-200 Гц | 20                  | *2    |
| Частота SP3                     | 27 | Фиксированная частота 3 (SP3)   | 0,1Гц   | 1,0-200 Гц | 30                  | *2    |
| Повторный пуск                  | 28 | 0: Разрешено<br>1: Запрещено  | 1   | 0-1        | 1                   |       |
| Версия программного обеспечения | 29 | Версия программы центрального процессора                              |   |            |                     |       |
| Просмотр ошибок                 | 30 | Сохранение трех последних ошибок                                      |   |            |                     |       |

Примечания:

\*1: Параметр может настраиваться во время работы

\*2: Если значение больше 100, единица изменения становится равной 1.



### 3. Описание констант программирования

**F\_00 = 0 (заводская установка). Не изменять.**

**F\_01: Время разгона = 0,1-999 с**

**F\_02: Время торможения = 0,1-999 с**



Вычисление времени разгона / торможения:

Время разгона =  $F_{01} \times \text{Заданная частота} / 60 \text{ Гц}$

Время торможения =  $F_{02} \times \text{Заданная частота} / 60 \text{ Гц}$

**F\_03: Выбор режима управления = 0: Вперед/Стоп, Назад/Стоп  
1: Пуск/Стоп, Вперед/Назад**

Примечание. Значение  $F_{03}$  используется только при  $F_{10}=1$  (Клеммы FW, RE)



Примечание: При  $F_{22} = 1$  команда на обратное вращение игнорируется

**F\_04: Установка направления вращения = 0: Вперед  
1: Назад**

Константа изменяет начальное направление вращения двигателя.


Примечание: при  $F_{22}=1$  вращение назад запрещено,  $F_{04}$  не устанавливается в 1, на дисплее индикация "LOC".

**F\_05: Установка зависимости U/F = 1 - 3**

Устанавливается одна из трех зависимостей U/F, приведенных ниже:



**F\_06: Верхний предел частоты = 1 – 200 Гц**  
**F\_07: Нижний предел частоты = 0 – 200 Гц**



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если  $F_{07} = 0 Гц$ , и задание частоты равно  $0 Гц$ , преобразователь останавливается на частоте  $0 Гц$ .

Если  $F_{07} > 0 Гц$ , а задание частоты  $\leq F_{07}$ , преобразователь работает на частоте  $F_{07}$ .

**F\_08: Фиксированная частота SP1 = 1-200 Гц**  
**F\_09: Частота шагового режима = 1-200 Гц**


1. Если  $F_{19}$  или  $F_{20} = 2$  и многофункциональный вход активен, преобразователь работает на фиксированной частоте SP1 ( $F_{08}$ )
2. Если  $F_{19}$  или  $F_{20} = 1$  и многофункциональный вход активен, преобразователь работает на частоте шагового режима ( $F_{09}$ )
3. Приоритет заданий: Частота шагового режима  $>$  Фиксированная частота 1 (SP1)  $>$  Установка на клавиатуре или внешнее задание

**F\_10: Управление = 0: Управление от клавиатуры**  
**= 1: Управление от клемм (FW, RE)**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При  $F_{10}=1$  (внешнее управление) возможен аварийный останов с клавиатуры (кнопка «Стоп»).

**F\_11: Задание частоты**  
**= 0: Задание от клавиатуры**  
**= 1: Задание от клеммы Vi (0-10В / 0-20мА)**  
**= 2: Задание от клеммы Vi (4-20мА)**



**ПРИМЕЧАНИЕ 1:**

При включении частоты шагового режима или фиксированной скорости кнопки  $\blacktriangle$  и  $\blacktriangledown$  на клавиатуре не действуют, на дисплее индикация "Er1".

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:**

Во время разгона и торможения кнопки  $\blacktriangle$  и  $\blacktriangledown$  на клавиатуре не действуют.

**ПРИМЕЧАНИЕ 3:** Во время изменения сигнала задания частоты (при  $F_{11}=1$  или 2) возможно кратковременное погасание и последующее включение индикатора пульта управления, что не является признаком неполадок в преобразователе.

**F\_12: Частота коммутации = 1-10**

Задается частота коммутации транзисторов IGBT.

Повышение частоты коммутации приводит к снижению акустического шума в двигателе, однако при этом возрастают токи утечки в двигателе и кабеле.

| F_12 | Частота коммутации | F_12 | Частота коммутации | F_12 | Частота коммутации |
|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 1    | 4 кГц              | 5    | 8 кГц              | 9*   | 15 кГц             |
| 2    | 5 кГц              | 6    | 10 кГц             | 10*  | 16 кГц             |
| 3    | 6 кГц              | 7*   | 12 кГц             |      |                    |
| 4    | 7,2 кГц            | 8*   | 14,4 кГц           |      |                    |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** \* - Если  $F_{12} = 7-10$ , преобразователь должен работать с пониженной нагрузкой.

**F\_13: Коэффициент компенсации момента = 0-10%**

В случае необходимости максимальный выходной момент может быть увеличен по сравнению со стандартной характеристикой  $F_{05}$  на величину  $F_{13}$ . Увеличение данного параметра необходимо проводить постепенно, с шагом 1%.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>F_14 Метод останова =</b>                                | <b>0: Торможение</b> |
| <b>F_15 Время торможения постоянным током =</b>             | <b>1: Выбег</b>      |
| <b>F_16 Частота включения торможения постоянным током =</b> | <b>0-25.5 с</b>      |
| <b>F_17 Уровень торможения постоянным током =</b>           | <b>0-20 Гц</b>       |

#### Если F\_14=0

При поступлении команды на останов преобразователь снижает выходную частоту до уровня, заданного в F\_16, затем напряжение становится равным заданному в F\_17; по окончании времени, заданного в F\_15, преобразователь отключает выходное напряжение.

#### Если F\_14=1

При поступлении команды на останов преобразователь сразу отключает выходное напряжение. Двигатель останавливается выбегом.

**F\_18: Номинальный ток двигателя = 0-200%**


#### 1. Функция электронной тепловой защиты двигателя:

Установите номинальный ток двигателя согласно его паспортным данным.

- Номинальный ток двигателя = Номинальный ток преобразователя x F\_18.  
F\_18 = Номинальный ток двигателя / Номинальный ток преобразователя.
- Если ток нагрузки превышает 100% от номинального тока двигателя, работа продолжается в течение времени согласно кривой (1) на рис. 2. Если ток нагрузки достигнет 150%, работа будет продолжаться в течение 1 минуты.
- При активизации электронной тепловой защиты преобразователь немедленно отключает двигатель. На дисплее мигает сообщение OL1. Для продолжения работы необходимо нажать кнопку СБРОС или активизировать внешний вход СБРОС на TM2.
- При работе двигателя на пониженной частоте эффективность теплоотдачи снижается. Уровень активизации температурной защиты также снижается (с кривой (1) на кривую (2) рис. 2). Уровень снижения согласно рис.1. Выберите правильную установку параметра F\_05 для получения оптимальной защиты конкретного двигателя.

#### 2. Функция электронной тепловой защиты преобразователя

- Если ток нагрузки превышает 100% от номинального тока преобразователя, работа продолжается течение времени согласно кривой (1) на рис. 2. Если ток нагрузки достигнет 150% от номинального тока преобразователя, работа будет продолжаться в течение 1 минуты.
- При активизации электронной тепловой защиты преобразователь немедленно отключает двигатель. На дисплее мигает сообщение OL2. Для продолжения работы необходимо нажать кнопку СБРОС или активизировать внешний вход СБРОС на TM2.



**F\_19: Назначение многофункционального входа 1 (SP) = 1-6**  
**F\_20: Назначение многофункционального входа 2 (RS) = 1-6**

- F\_19, F\_20 = 1: Шаговый режим
- F\_19, F\_20 = 2: Фиксированная частота 1  
F\_19, F\_20 = 6: Фиксированная частота 2

F\_19=2 и F\_20=6

| Клемма SP | Клемма RS | Выходная частота |
|-----------|-----------|------------------|
| Замк.     | Разомк.   | SP1 (F_08)       |
| Разомк.   | Замк.     | SP2 (F_26)       |
| Замк.     | Замк.     | SP3 (F_27)       |

F\_19=6 и F\_20=2

| Клемма SP | Клемма RS | Выходная частота |
|-----------|-----------|------------------|
| Замк.     | Разомк.   | SP2 (F_26)       |
| Разомк.   | Замк.     | SP1 (F_08)       |
| Замк.     | Замк.     | SP3 (F_27)       |

#### 3. F\_19, F\_20=3: Внешний сигнал аварийного останова

При поступлении внешнего сигнала аварии преобразователь плавно останавливает двигатель согласно времени торможения F\_02 (игнорируя установки F\_14); после остановки на дисплее мигает сообщение «E.S.». Для возобновления работы после отключения сигнала аварии повторно подайте внешний сигнал пуска (если F\_10=1) или нажмите кнопку ПУСК (если F\_10=0). Преобразователь перезапустится и возобновит работу. Если сигнал аварии будет отключен до полной остановки двигателя, преобразователь все равно выполнит аварийное отключение.

#### 4. F\_19, F\_20 = 4: Внешний сигнал блокировки

При поступлении внешнего сигнала блокировки выход преобразователя немедленно отключается (игнорируя установки F\_14), и после остановки на дисплее мигает сообщение «b.b.». Остановка двигателя осуществляется выбегом. Для возобновления работы после отключения сигнала блокировки отключите и вновь включите сигнал пуска (если F\_10=1) или нажмите кнопку ПУСК (если F\_10=0). Преобразователь перезапустится и возобновит работу.

#### 5. F\_19, F\_20 = 5: Сброс ошибки.

#### 6. F\_19, F\_20 = 6: Фиксированная частота 2 (см. п. 2)

**F\_21: Назначение многофункционального выхода RELAY = 1-3**

- F\_21 = 1: Сигнал работы
- F\_21 = 2: Сигнал достижения заданной частоты
- F\_21 = 3: Сигнал аварии

**F\_22: Реверс**  
**= 0 : Реверс возможен**  
**= 1 : Реверс невозможен**

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При F\_04=1 (Вращение назад) F\_22 невозможно установить равным 1, при этом на дисплее появляется сообщение "LOC". Необходимо установить F\_04=0 перед установкой F\_22=1.

**F\_23: Перезапуск при провале питания** = 0 : Перезапуск разрешен  
= 1 : Перезапуск запрещен


1. Если во время работы напряжение питания станет ниже, чем уровень защиты от пониженного напряжения из-за провала напряжения питания, преобразователь отключает нагрузку. Если питание восстановится до момента отключения преобразователя, то возможен перезапуск с функцией определения скорости.
2. При **F\_23=0**, если длительность провала напряжения питания менее 2 с, преобразователь возобновит работу с функцией определения скорости через 0,5 с после восстановления питания. Количество перезапусков не ограничивается значением **F\_24**. Если длительность провала в питании более 2 с, то автоматический перезапуск преобразователя зависит от значения **F\_24**.
3. При **F\_23=1** преобразователь немедленно отключается при снижении напряжения питания без автоматического перезапуска.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический пуск оборудования в работу может быть опасен. Принимайте соответствующие меры безопасности при использовании функции автоматического перезапуска.*

**F\_24: Количество попыток автоперезапуска = 0-5**

1. При **F\_24=0** преобразователь не перезапускается автоматически после отключения по ошибке.
2. При **F\_24>0** преобразователь возобновит работу с функцией определения скорости через 0.5 с после отключения и осуществит разгон или торможение до текущего задания частоты.
3. Если преобразователь запрограммирован на замедление или торможение постоянным током, процедура перезапуска не выполняется.
4. Список ошибок, после которых возможен автоперезапуск, указан в п.4.3.

При описанных ниже ситуациях счетчик попыток перезапуска будет обнулен:

- В течение 10 минут в режиме работы или остановки не появилось сигналов об ошибке.
- Нажата кнопка .
- Подана внешняя команда «Сброс» (клемма RS).

**F\_25: Инициализация** =010

При установке **F\_25=010** все параметры возвращаются к заводским установкам. После инициализации **F\_25** возвращается в состояние 000.

**F\_26: Фиксированная частота 2 (1-200 Гц) (См. F\_19, F\_20)**

**F\_27: Фиксированная частота 3 (1-200 Гц) (См. F\_19, F\_20)**

**F\_28: Повторный пуск** = 0 : Возможен  
= 1 : Невозможен

При установке **F\_28=1** и **F\_10=1** (управление с клемм FW, RE) преобразователь не производит включение двигателя после подачи питания при предварительно замкнутой цепи пуска (клеммы FW или RE). Для включения двигателя необходимо разомкнуть и вновь замкнуть указанную цепь.


**F\_29: Версия программного обеспечения**

Просмотр версии программного обеспечения.

**F\_30: Просмотр ошибок**

Преобразователь сохраняет в памяти код последних трех зафиксированных ошибок.

Индикация последовательности фиксации ошибок осуществляется положением десятичной точки: **x.xx** – последняя неисправность, **xx.x** – предыдущая, **xxx.** – самая ранняя из сохраненных.

После вызова функции **F\_30** на дисплее появляется запись **x.xx**. Нажатие на кнопку  вызывает переход: **xx.x** → **xxx.** → **x.xx**.

После вызова функции **F\_30** при нажатии кнопки СБРОС все записи будут стерты. Индикация принимает вид: **-. -**, **--.-** и **---**.

Например, если на дисплее отображается «O.CC», это означает, что последняя ошибка имеет код OCC и т.п.

## 4. Возможные неисправности

### 4.1 Неустраняемые ошибки, перезапуск невозможен

| ИНДИКАЦИЯ  | ОШИБКА                                     | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА   | УСТРАНЕНИЕ   |
|------------|--|---|--|
| <b>CPF</b> | Программный сбой                           | Внешние помехи  | 1. Устраните источник помех<br>2. Установите фильтр на входе питания     |
| <b>EPR</b> | Ошибка EEPROM                              | Дефект EEPROM   | Верните преобразователь для ремонта                                      |
| <b>OV</b>  | Повышенное напряжение в режиме останова    | 1. Высокое напряжение в сети<br>2. Неисправность измерительной цепи                 | 1. Проверьте напряжение в сети<br>2. Верните преобразователь для ремонта |
| <b>LV</b>  | Пониженное напряжение в режиме останова    | 1. Низкое напряжение в сети<br>2. Неисправность измерительной цепи                  | 1. Проверьте напряжение в сети<br>2. Верните преобразователь для ремонта |
| <b>OH</b>  | Перегрев преобразователя в режиме останова | 1. Неисправность измерительной цепи<br>2. Высокая температура или плохая вентиляция | 1. Верните преобразователь для ремонта<br>2. Улучшите вентиляцию         |

### 4.2 Устранимые ошибки (возможен только ручной перезапуск)

| ИНДИКАЦИЯ  | СОДЕРЖАНИЕ                      | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА   | УСТРАНЕНИЕ  |
|------------|---------------------------------|---|---|
| <b>OC</b>  | Перегрузка по току при останове | Неисправность измерительной цепи  | Верните преобразователь для ремонта   |
| <b>OL1</b> | Перегрузка двигателя            | 1. Велика нагрузка<br>2. Неверная установка зависимости U/F<br>3. Неверная установка F_18 | 1. Примените более мощный двигатель<br>2. Выберите необходимый вариант зависимости U/F<br>3. Настройте F_18 по инструкции |
| <b>OL2</b> | Перегрузка преобразователя      | 1. Велика нагрузка<br>2. Неверная установка зависимости U/F                               | 1. Проверьте соответствие мощности преобразователя и двигателя<br>2. Выберите необходимый вариант зависимости U/F         |

### 4.3 Устранимые ошибки

(возможен ручной или автоматический перезапуск)

| ИНДИКАЦИЯ  | СОДЕРЖАНИЕ   | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  | УСТРАНЕНИЕ  |
|------------|--|--|---|
| <b>OCS</b> | Перегрузка по току при пуске                       | 1. Короткое замыкание в обмотках двигателя или на землю<br>2. Короткое замыкание в кабеле двигателя или на землю<br>3. Неисправность преобразователя | 1. Проверьте двигатель<br>2. Проверьте кабель<br>3. Верните преобразователь для ремонта   |
| <b>OCA</b> | Перегрузка по току при разгоне                     | 1. Мало время разгона<br>2. Неверная установка зависимости U/F<br>3. Мощность двигателя больше мощности преобразователя                              | 1. Увеличьте время разгона<br>2. Выберите необходимый вариант зависимости U/F<br>3. Установите преобразователь необходимой мощности                         |
| <b>OCC</b> | Перегрузка по току при постоянной скорости         | 1. Бросок нагрузки<br>2. Броски напряжения сети  | 1. Проверьте нагрузку<br>2. Установите фильтр на входе питания  |
| <b>OCd</b> | Перегрузка по току при торможении                  | Мало время торможения  | Увеличьте время торможения  |
| <b>OCb</b> | Перегрузка по току при торможении постоянным током | Частота, напряжение или время торможения постоянным током велики   | Уменьшите значения установок F_15, F_16 или F_17  |
| <b>OVC</b> | Повышенное напряжение при работе или торможении    | 1. Мало время торможения или велика инерционность нагрузки<br>2. Велики колебания напряжения сети  | 1. Увеличьте время торможения<br>2. Установите тормозной резистор (в моделях со встроенным тормозным прерывателем)<br>3. Увеличьте мощность преобразователя |
| <b>LVC</b> | Пониженное напряжение при работе                   | 1. Мало напряжение питания   | 1. Проверьте напряжение в сети<br>2. Увеличьте время разгона  |
| <b>OHC</b> | Перегрев преобразователя при работе                | 1. Велика нагрузка<br>2. Велика окружающая температура или недостаточная вентиляция  | 1. Проверьте нагрузку<br>2. Увеличьте мощность преобразователя<br>3. Улучшите вентиляцию  |

#### 4.4 Другая индикация

| ИНДИКАЦИЯ   | СОДЕРЖАНИЕ                     | ОПИСАНИЕ  |
|-------------|--------------------------------|---|
| <b>SP0</b>  | Остановка при нулевой скорости | При F_11=0, F_07=0 и заданной частоте < 1 Гц<br>При F_11=1 или 2, F_07<(F_06/100) и заданной частоте <(F_06/100)  |
| <b>SP2</b>  | Аварийный останов с клавиатуры | Преобразователь настроен на работу от клемм FW, RE (F_10=1). Если в процессе работы будет нажата кнопка СТОП, преобразователь остановит двигатель в соответствии с установкой F_14. После останова мигает сообщение "SP2". Для продолжения работы цепь пуска должна быть разомкнута и снова замкнута. |
| <b>E.S.</b> | Внешний аварийный останов      | При поступлении сигнала аварийного останова на многофункциональный вход преобразователь плавно останавливает двигатель. После останова мигает сообщение "E.S." (См. описание F_19).   |
| <b>b.b.</b> | Внешний сигнал блокировки      | При поступлении внешнего сигнала блокировки на многофункциональный вход преобразователь немедленно отключает выходное напряжение. После останова мигает сообщение "b.b." (См. описание F_19).   |

#### 4.5 Ошибки ввода с клавиатуры

| ИНДИКАЦИЯ  | СОДЕРЖАНИЕ                                  | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  | УСТРАНЕНИЕ  |
|------------|---|--|---|
| <b>LOC</b> | Заблокировано обратное направление вращения | 1. Попытка реверсировать двигатель при F_22=1<br>2. Попытка установить F_22=1 при F_04=1   | 1. Установите F_22=0<br>2. Установите F_04=0  |
| <b>Er1</b> | Ошибка при управлении от клавиатуры         | 1. Нажата кнопка ▲ или ▼ при F_11=1 или при работе на фиксированной частоте<br>2. Попытка изменить F_29<br>3. Попытка изменить во время работы параметр, для изменения которого необходимо остановить привод (см. список параметров) | 1. Используйте кнопки ▲ и ▼ для установки частоты только при F_11=0<br>2. Не изменяйте F_29<br>3. Вносите изменения в режиме останова |
| <b>Er2</b> | Ошибка установки параметров                 | 1. F_06 ≤ F_07   | 1. Установите F_06 > F_07   |

#### 5. Устранение неисправностей при работе с электродвигателем

| ПРИЗНАК  | ПРОВЕРКА   | УСТРАНЕНИЕ  |
|--|--|---|
| <b>Двигатель не работает</b>                         | Проверьте наличие питания на клеммах L1, L2, L3 (горит ли индикатор?). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, включено ли питание.</li> <li>Выключите и вновь включите питание.</li> <li>Проверьте напряжение питания.</li> <li>Проверьте затяжку винтов крепления сетевых проводов.</li> </ul> |
|  | Есть ли напряжение на выходных клеммах T1, T2, T3?                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и вновь включите питание.</li> </ul>   |
|  | Не блокирует ли нагрузка двигатель?                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите нагрузку для запуска двигателя.</li> </ul>   |
|  | Проверьте состояние преобразователя.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь к инструкции по устранению неисправностей и проверьте подключение.</li> </ul>   |
| <b>Двигатель вращается в другую сторону</b>          | Подана ли команда на пуск?   |   |
|  | Подано ли аналоговое задание частоты?                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подключение аналогового задания.</li> </ul>  |
|  | Корректно ли установлен режим работы?                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте напряжение аналогового задания.</li> </ul>   |
|  | Верно ли подключены клеммы T1, T2 и T3?                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Подключение должно соответствовать клеммам U, V, W двигателя.</li> </ul>   |
| <b>Двигатель вращается. Скорость не регулируется</b> | Правильно ли подключены входы управления направлением вращения?        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подключение.</li> </ul>  |
|  | Правильно ли подключен аналоговый вход задания?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте и исправьте подключение.</li> </ul>  |
|  | Корректно ли установлен режим работы?                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте установку режима работы.</li> </ul>  |
|  | Не велика ли нагрузка?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите нагрузку.</li> </ul>   |
| <b>Скорость двигателя слишком мала или велика</b>    | Правильно ли выбран редуктор?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте передаточное число редуктора.</li> </ul>   |
|  | Правильно ли установлена максимальная частота?                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте установку максимальной частоты.</li> </ul>   |
|  | Не слишком ли низкое напряжение на выходе преобразователя?             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте установку характеристики U/F.</li> </ul>   |
|  | Велика нагрузка?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте мощность преобразователя и двигателя.</li> </ul>   |
| <b>Колебания скорости при работе</b>                 | Велики колебания нагрузки?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите колебания нагрузки.</li> </ul>   |
|  | Стабилен ли источник питания?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Установите фильтр на входе питания.</li> </ul>   |

## Глава 4. Требования безопасности

- Преобразователь E2-MINI соответствует действующим Правилам устройства электроустановок.
- Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды:
  - IP20.
- Защита персонала от поражения электрическим током:
  - класс "I".

## Глава 5. Комплектность

В комплект стандартной поставки входит преобразователь E2-MINI в индивидуальной упаковке и таре.

Дополнительно, по отдельному заказу, к частотному преобразователю могут быть поставлены следующие устройства:

- тормозной резистор;
- реактор входной переменного тока;
- фильтр электромагнитных помех (класс В);
- основание для крепления на din-рейку;
- пульты дистанционного управления.

## Глава 6. Гарантийное и сервисное обслуживание

- Поставщик гарантирует безотказную работу преобразователя в течение 24 месяцев со дня покупки при условии соблюдения покупателем всех предупреждений и предостережений, а также правил и приемов безопасной эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.
- Гарантия не распространяется на изделие с нарушенными пломбами (гарантийными наклейками) и (или) в конструкцию которого внесены изменения.
- Гарантийное обслуживание, а также работы по ремонту и замене частей преобразователя проводятся авторизованным персоналом сервис-центра фирмы-поставщика.